

|                                                     |                   |                                                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>SMITH</div><div>BYGGESYSTEMER</div></div> | VAREMOTTAK RUTINE |                                                                        |
|                                                     | Navn              | Smith Byggesystemer AS, avd. Kvam                                      |
|                                                     | Add.              | Industrivegen 91, 2642 Kvam                                            |
|                                                     | Kontaktpersoner   | <b>Rune Randen</b> mob: 957 87 743 <b>Jakob Ulberg</b> mob: 917 87 970 |



|                |                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innkjøring:    | Kjør inn fra Industrivegen og følg skilting til Port 5 varemottak. Varemottak ligger ved hovedinngangen Port 5. |
| Lastesone:     | Angitt med merking på asfalt ved varemottaket.                                                                  |
| Kontaktperson: | <b>Rune Randen</b> mob: 957 87 743 <b>Jakob Ulberg</b> mob: 917 87 970                                          |
| Utkjøring:     | Kjør ut samme vei som innkjøring, følg enveiskjøring på området.                                                |

|                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| HMS:                                                                                                           |  |
| • All kjøring på området skal skje i gangfart – vær særlig oppmerksom ved kryssende trafikk og fotgjengere.    |  |
| • Motor skal slås av før du forlater førerhuset.                                                               |  |
| • Bruk alltid påkrevd verneutstyr: Vernesko, refleksvest og hjelm. Vis aktsomhet – sikkerhet går alltid først. |  |
| • Ingen skal oppholde seg i faresonen under løft eller når last bevegges.                                      |  |
| • Barn og andre uvedkommende har ikke tilgang til området under lossing/lessing.                               |  |
| • Kjøretøyet skal sikres mot bevegelse med håndbrekk og eventuelt kiler.                                       |  |
| • Last skal sikres forsvarlig – bruk godkjente stropper og utstyr.                                             |  |
| • Følg anvisninger fra kranfører eller lastepersonell.                                                         |  |
| • Oppdages farlige forhold – stans arbeidet og meld fra til nærmeste leder.                                    |  |