


S MITH BYGGESYSTEMER	VAREMOTTAK RUTINE	
	Navn	Smith Byggesystemer AS, avd. Akland
	Add.	Porsveien 2, 4994 Akland
	Kontaktpersoner	Kjetil Arnesen mob: 977 70 100 Erlend Rønningen mob: 905 70 100



Innkjøring:	Kjør inn fra Porsveien og følg skilting til Port 6 varemottak. Varemottak ligger ved Port 6. Eventuelt kjøres gjennom fabrikk.
Lastesone:	Angitt med merking – se kart.
Kontaktperson:	Kjetil Arnesen mob: 977 70 100 Erlend Rønningen mob: 905 70 100
Utkjøring:	Kjør ut samme vei som innkjøring.

HMS:
• All kjøring på området skal skje i gangfart – vær særlig oppmerksom ved kryssende trafikk og fotgjengere.
• Motor skal slås av før du forlater førerhuset.
• Bruk alltid påkrevd verneutstyr: Vernesko, refleksvest og hjelm. Vis aktsomhet – sikkerhet går alltid først.
• Ingen skal oppholde seg i faresonen under løft eller når last bevegges.
• Barn og andre uvedkommende har ikke tilgang til området under lossing/lessing.
• Kjøretøyet skal sikres mot bevegelse med håndbrekk og eventuelt kiler.
• Last skal sikres forsvarlig – bruk godkjente stropper og utstyr.
• Følg anvisninger fra kranfører eller lastepersonell.
• Oppdages farlige forhold – stans arbeidet og meld fra til nærmeste leder.